



DM DISKMASKIN	KAPPHYLLA	EL ELCENTRAL/MEDIAUTTAG
SPIHÄLL/UGN	SCHAKT	INKLÄDNAD/UNDERTAK
K KYL UNDER BÄNK	TH TAKHÖJD	BH BRÖSTNINGSHÖJD I MM
M PLATS FÖR MIKRO I VÄGGSKÅP	FRD FÖRRÅD	DUSCHSTANG

